

ACCESS POINT RENKLERİNE GÖRE KONTROL

YEŞİL : AP sağlıklı çalışıyor, kontrolcüye kaydolmuş ve AP'ye herhangi bir istemci bağlanmamış. Normal.

YANIP SÖNEN YEŞİL : AP açılış durumunda..

MAVİ : AP sağlıklı çalışıyor, kontrolcüye kaydolmuş ve AP'ye en az bir istemci bağlanmış. Normal.

YANIP SÖNEN MAVİ : AP yazılım güncellemesi aktif.

KIRMIZI : AP yapılandırma kurtarma durumunda. Sürekliliği devam ediyorsa AP arızalı.

YANIP SÖNEN KIRMIZI : Ethernet bağlantısı aktif değil; kablolama sorunu olabilir.

SABİT KIRMIZI : AP yazılım hatası; AP gücü kesilip tekrar verilmeli (Ethernet kablosu çıkarılıp takılmalı), tekrarlanıyorsa AP arızalı.

MAVİ, **YEŞİL** ve **KIRMIZI DÖNÜŞÜMLÜ** : Yetersiz güç girişi; kablolama göz ile kontrol edilmeli, sorun yoksa AP arızalı.

YEŞİL, **KIRMIZI** ve **TURUNCU DÖNÜŞÜMLÜ** : Merkezi kontrolcüye bağlanılmaya çalışılıyor.